

防災行政無線を大切に しましょう

防災行政無線の故障原因の多くは、電池切れした **乾電池** を長期間放置することによる液漏れです。防災行政無線のランプが赤・緑の点滅や放送終了後に警告音になる場合は、速やかに電池を替えてください。

また、防災行政無線やコンセント周辺のほこりは、**火災の原因** にもなりますので定期的に掃除をしてください。

✳️ **電池切れの場合は、すぐに電池を替えましょう。**

✳️ **電池交換の際は、コンセントを抜いてから電池の交換をしましょう。**

✳️ **防災行政無線やコンセント周辺のほこりは、定期的に掃除しましょう。**

問い合わせ先

南種子町役場 総務課 消防交通係
電話番号 26-1111